

Mi'z屋上緑化 VUS500M 屋上緑化 写真施工手順書

- ① 墨だし
端部よりの離れ、下地の不陸を事前調査する



- ② 耐根シート貼り
10cmラップさせる 外寸にあわせて貼る



- ③ 見切り材に「シリコンシーラント」をたっぷり塗り 貼り付ける。隙間に充填する



- ⑤ 直角側に均等に並べる



- ⑥ 2列目より 左右に合わせトレーを置き、
固定板にシーリング材を塗り トレー穴位置に貼る



⑦ 連結固定ピンを取り付ける



⑧ トレーは前後左右に合わせ並べる



⑨ 完成



※防風ネットはオプションです。

⑬ 防風ネットをステンレス針金縛り付ける
取付間隔は50cm,トレー1個幅に1個



⑭ 完成引き渡し

